



Spezielle [Kette](#) der Fa. Shimano welche mit einer Niet fest verschlossen ist.

Um die [Kette](#) abzunehmen, wird ein beliebiger Niet herausgenommen.

Beim verschließen wird hierzu ein spezieller Niet aus dem Fachhandel benötigt, bei welchem nach dem Einsetzen die Spitze abgebrochen und dann glatt abgefeilt wird um ein Verhaken zu verhindern.

Man benötigt also jedes Mal wenn die [Kette](#) geöffnet wird einen neuen Niet.

