



Mit Hilfe der Kettenschaltung kann man die Übersetzung zwischen der [Tretkurbel](#) und dem Hinterrad verändern.

Die Kettenschaltung besteht aus den folgenden Teilen:

- [Kassette](#) hinten
- Kurbelgarnitur vorne
- [Kette](#)
- Kettenspanner
- [Schaltwerk](#) hinten
- [Umwerfer](#) vorne

