



Die Rahmenhöhe sollte an die Größe des Fahrers angepasst werden.  
Die Rahmenhöhe ist das Maß gemessen von der Mitte des [Tretlagers](#) bis zur Oberkante der [Sattelmuffe](#).  
Beachten sollte man, dass in Frankreich und in Italien bis zum [Sattelrohr](#) gemessen wird, weshalb hier Abweichungen in der Rahmenhöhe entstehen können.

